Topology Optimization Modeling

User Manual

for Version 1.0.0

April 3, 2019





关于Ameba 用户条款 注册 开始一个项目 开始一个2D优化项目 开始一个3D优化项目 模块功能简介 Cloud Solver Login Mesh Mesh CustomTriangleMesh CustomQuadMesh Mesh2D Mesh3D Mesh3DFromMesh ReadMesh Domain **PointsDomain** LinesDomain CurvesDomain SurfacesDomain Ameba2D Load2D TangentLoad2D NormalLoad2D NondesignDomain2D Support2D Ameba3D Load3D NormalLoad3D NondesignDomain3D Support3D Preprocess **Symmetry** Material **OptParameters** PreProcessing

Sensitivity MultipleLoadCase **FEMSettings** Postprocess Display Step RenderDisplay DisplayType **BoundaryPoint** MeshOpt Rebuild2D Remesh QuadMesh TriMesh **CPMesh MeshTools** Smooth Subdivision MeshDual **FillHoles** MeshChecker **MeshPipe** OffsetMesh MeshWeld AdjancentFaces CornerFaces Skeleton2D Skeleton3D ClosetVertex CurvatureAnalysis Simplification Parameterization 使用案例 民用飞机耳片连接结构的拓扑优化 求解窗口

更新日志





Ameba,变形虫,中文音译为阿米巴,也叫做阿米巴原虫。它是一种单细胞原生动物,仅由一个细胞构成,可以 根据需要改变体形。

谢亿民院士领导的中国团队——谢亿民科技,根据他提出的双向渐进结构优化法(BESO),研发了基于该算法的拓扑优化设计软件Ameba。用户可根据设计需要,对初始设计区域施加力学等边界条件,通过软件计算进行优化,求解时设计区域会像变形虫那样进化成各种形状,最终获得传力合理且仿生的形态。

谢亿民团队旨在为设计师提供先进且简单易用的拓扑优化工具,助力创意灵感,加速产品设计。

用户条款

用户条款

欢迎来到Ameba

- 1. 感谢您使用"Ameba"拓扑优化插件及线上计算服务。
- 请您仔细阅读以下条款,如果您对本协议的任何条款表示异议,您可以选择不进入"Ameba"。当您注册成功,无论是进入"Ameba"网站或使用"Ameba"计算服务,还是在"Ameba"网站上发布任何内容(即「内容」),均意味着您(即「用户」)完全接受本协议项下的全部条款。

隐私及知识产权

- 1. "Ameba"拓扑优化允许用户提交模型文件进行优化计算,计算结果通过互联网传输至用户本地,服务本身不负责存储用户相关模型及计算结果。
- 用户设计及计算优化完成结果的知识产权归用户所有,我们会尽可能保护用户的个人信息及设计数据,避免 用户数据遭到泄露或侵权。

关于使用产品

- 用户注册成功后,将产生"Ameba"账号及相应的用户名和密码等账号信息。用户完成申请注册手续后,获 得"Ameba"账号的使用权,该使用权仅属于初始申请注册人,禁止赠与、借用、租用、转让或售卖,用户应 谨慎合理的保存、使用其用户名和密码。因用户保管不善可能导致遭受盗号或密码失窃,责任由用户自行承 担。
- 2. 用户在使用"Ameba"服务的过程中,不得上载、复制、发布、传播或者转载如下内容:
 - (1)反对宪法所确定的基本原则的;
 - (2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的;
 - (3) 损害国家荣誉和利益的;
 - (4) 煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;
 - (5)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;
 - (6) 散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;
 - (7) 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;
 - (8)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;
 - (9)含有法律、行政法规禁止的其他内容的信息。
- 用户需在使用"Ameba"优化计算服务时,需要在本站生成临时授权码,该授权码使用权仅属于初始申请注册人,禁止赠与、借用、租用、转让或售卖。

免责声明

- 1. "Ameba"将通过各种手段尽力确保计算结果及优化结果的可靠性。同时请用户理解本产品存在不可避免的 一些位置缺陷,用户将计算结果用于工程实践时,请谨慎判断结构合理性并进行必要的设计复核。
- 2. 对于因不可抗力或 "Ameba" 不能控制的原因造成的服务中断或其它缺陷 , "Ameba" 不承担任何责任 , 但 将尽力减少因此而给用户造成的损失和影响。

关于协议

根据互联网的发展和有关法律、法规及规范性文件的变化,或者因业务发展需要,"Ameba"将在必要时对本协议的服务条款作出修改或变更。用户可登录"Ameba"网站中查阅最新版本的相关协议条款,修改后的服务条款 一经公布即有效替代原有服务条款。如果用户继续使用"Ameba"提供的服务,即视为用户已经接受修改后的服务条款;如过用户不接受修改后的服务条款,应当停止使用"Ameba"提供的服务。

注册

注册与登录

注册

登录Ameba官方网站 http://ameba.xieym.com

点击右上角注册

- 注:1.使用Ameba1.0.0及以后版本,须重新注册,以使用新功能)
 - 2. 此账户将用于云计算账户



Register

用户名

User name

邮箱

Email

手机号

PhoneNumber

职业

Please select an option

国家/城市

Country

密码

Password

确认密码

Confirm password

Ŧ

🔲 同意 使用协议

注册

登录

点击右上角 登录,使用已经注册的用户名或邮箱登录



Login

| Local Login | |
|------------------|-------|
| 用户名/邮箱 | |
| User name/Email | |
| 密码 | |
| Password | |
| □ 下次自动登录 | 忘记密码? |
| Login Cancel | |
| 注册一个账号 | |
| External Login | |
| 目前只支持邮箱注册 | |
| 户登录后,可以查看自己的信息和权 | 限等 |



| 用户信息 | |
|--|--|
| 用户名: au 邮箱: au 手机: Er 计算次数: 15 | ıgust ıgust.zhou@xieym.com ⊘ ngineer |
| 权限 | |
| Authority: Countdown: Element Limi Element Limi Ameba Mesh | Admin 992 days it (2d) : 999999 it (3d) : 999999 i: True |

注销

如果是登录状态,点击网页右上角[注销],即可注销。

开始一个项目

开始一个项目(Rhino)

- 开始一个项目 (Rhino)
 - 准备工作
 - 插件环境需求:
 - 。 安装插件
 - 软件功能界面
 - 工作区域

准备工作

下载Ameba.exe 文件,然后运行安装。

Ameba单位系统是:N、mm、MPa,因此Rhino的模型单位最好保持 mm

注意:如果一台电脑要创建另外多个新的项目,创建下一个项目时请务必重新打开一个Rhino进程,不然会出现 无法预知的错误)。

插件环境需求:

.NET Framework 4.6.1

Rhino 6 或 Rhino 5 SR12 以上(Windows) + Grasshopper(Ver>0.9)

安装插件

Rhino插件下载

软件功能界面



工作区域

Rhino平台

开始一个2D优化项目

开始一个2D优化项目

- 。开始一个2D优化项目
- 计算说明
- 注意事项
- 。 示例:
 - 1. 定义一个设计区域
 - 2. 划分网格
 - 3. 定义支座
 - 4. 定义荷载
 - 5. 定义其他参数
 - 6. 输入动态密码 , 然后进行云计算
 - 7. 将计算结果可视化
 - 8.二维拓扑优化的后处理

计算说明

2D计算,就是指对一个在XOY平面内的几何设计区域进行计算,设计区域可以使任意封闭形状。

注意事项

所有2D计算的物体必须是封闭的2D物体(一个平板面或者封闭的曲线)

示例:

我们2D计算只能在Rhino里面Top视图进行(XOY平面)。

1. 定义一个设计区域

一个平面就代表了一个封闭的设计区域。



2. 划分网格

使用Mesh模块拾取模型,然后右键模块Generate N_Mesh。



等待一段时间,如果模块还是黄色或者红色,可以点击模块右上角的小标,查看出错说明。通常这一步模块划分网格完成变成白色(注意:Size一定要设置在Size range范围以内)。



生成成功后我们会看到模型上布满了蓝色网格线,模块顶部显示了一共划分得到了多少个网格单元。



3. 定义支座

将支撑定义下图红点处。



如下图定义了XY方向的固定支撑。



4. 定义荷载

将荷载定义下图蓝点处。



定义Y轴方向的点荷载



5. 定义其他参数

此示例全部保持默认。



6. 输入动态密码,然后进行云计算

首先,要先确保PreProcessing模块上方已经显示"Written successfully!",接着你需要登录Ameba官方网站获 取动态求解密码https://ameba.xieym.com/key/,把动态密码复制到Grasshopper中的Panel中,并将Panel连 接到Solve运算器即可。

注意:动态密码只有一个小时的有效期,但是即使有效期过了也不会终断计算进程,你只需要去官网重新生成再 粘贴一次。

| 就任民科技 Home Documentation Download 语言- | Welcome, Albert_Li+ |
|---|---------------------|
| Rein der Minden Based of #200 | (Sto |
| Thank you for supporting Ameba software Please click on the below button to generate dynamic password, the valid time of the password is 1 hour , and if the dynamic password failed, please regenerate it here | |
| VVZkNGFWcFITakJZTUhod1RIcEZIRXg2UI RCTWVrVXhUSHBSUFE9PQ== | |
| Generate | |
| Written successfully! O MeshFile O Loads O G MeshFile O | ad File |
| O NonD O sym O Paras O Mat | y 🔿 |
| VVZkNGFWcFlTakJZTUhod1 RICEZIRXg2UlRCTWVrVxhU SHBSUFE9PQ== | |
| MeshFile | |
| O Key | b) |
| Open the Solver Window Help | |

右击 Solve 模块并选择 "Open the Solve Window",你也可以直接双击该模块,两种操作均可打开求解器窗

 \Box .



接着你需要选择一个服务器,上海服务器或者美国Virginia服务器,然后点击Start按钮。稍作等待,求解面板显示"The calculation has started. Please wait patiently."时说明计算已经开始,接下来就请耐心等待求解完成即

可大概十分钟(实际等待时间取决于你的模型大小、工况设置以及网速等因素),计算完成后可以通过Display模块来查看模型。想了解更多关于求解窗口的信息请点击求解窗口

7. 将计算结果可视化

接入Display和Step模块,在上文中,计算窗口的Last Result按钮可以直接将Step调整到最新计算的步骤数,计 算完成后,可以点击Last Result按钮查看最终计算结果。



8.二维拓扑优化的后处理

我们可以借助Rebuild2D模块对得到的网格模型进行后处理,以实现更高的模型质量。

| O MeshFile O Type O Legend O Step Value O | Number Slider | O Mesh O Count | Surface O |
|---|---------------|-------------------|-----------|
|---|---------------|-------------------|-----------|



开始一个3D优化项目

开始一个3D优化项目

- 。开始一个3D优化项目
- 。 计算说明
- 注意
- 。 示例
 - 1. 定义一个设计区域
 - 2. 划分网格。
 - 3. 定义支撑
 - 4. 定义荷载
 - 5. 定义其他参数
 - 6. 输入动态密码 , 然后进行云计算
 - 7. 将计算结果可视化
 - 8. 三维拓扑优化的后处理

计算说明

3D计算,对一个封闭的3D物体进行优化计算,可以是任意封闭的三维实体。

注意

所有3D计算的物体必须是封闭的几何体。

示例

我们3D计算都在Rhino里面Perspective视图进行。

1. 定义一个设计区域

一个box代表了一个封闭的设计区域。



2. 划分网格。

使用Mesh模块拾取模型,然后右键模块Generate N_Mesh。



等待一段时间,如果模块还是黄色或者红色,可以点击模块右上角的小标,查看出错说明。通常这一步模块划分网格完成变成白色(注意:Size一定要设置在Size range范围以内)。



生成成功后我们会看到模型上布满了蓝色网格线,模块顶部显示了一共划分得到了多少个网格单元。



3. 定义支撑

将支撑定义为下图红色面。



如下图定义了XYZ方向的固定支座。



4. 定义荷载

将荷载定义下图蓝线处。



定义-Z轴方向的线荷载



5. 定义其他参数

此示例约束体积分数为20%,其他参数全部保持默认。



6. 输入动态密码, 然后进行云计算

首先,要先确保PreProcessing模块上方已经显示"Written successfully!",接着你需要登录Ameba官方网站获取动态求解密码https://ameba.xieym.com/key/,把动态密码复制到Grasshopper中的Panel中,并将Panel连接到Solve运算器即可。

注意:动态密码只有一个小时的有效期,但是即使有效期过了也不会终断计算进程,你只需要去官网重新生成再 粘贴一次。



开始一个3D优化项目



右击 Solve 模块并选择 "Open the Solve Window",你也可以直接双击该模块,两种操作均可打开求解器窗口。



接着你需要选择一个服务器,上海服务器或者美国Virginia服务器,然后点击Start按钮。稍作等待,求解面板显示"The calculation has started. Please wait patiently."时说明计算已经开始,接下来就请耐心等待求解完成即可大概十分钟(实际等待时间取决于你的模型大小、工况设置以及网速等因素),计算完成后可以通过Display模块来查看模型。想了解更多关于求解窗口的信息请点击求解窗口

7. 将计算结果可视化

接入Display、Step和RenderDisplay模块,在上文中,计算窗口的Last Result按钮可以直接将Step调整到最新 计算的步骤数,计算完成后,可以点击Last Result按钮查看最终计算结果。



如下图所示,我们得到了三维拓扑优化的结果模型。



8. 三维拓扑优化的后处理

由于计算得到的网格模型较为粗糙,对于设计师而言难以继续编辑,我们可以利用Ameba的MeshTools对模型进行后处理。

使用Remesh可以对三维拓扑优化的模型进行网格重构处理,点击Start即可开始运算(Auto可以实时计算,但是可能会造成卡顿)。



开始计算后,上方的文字会变成【Mesh topology computing...】



计算完成后,会得到一个由Mesh Box堆积而成的结构化网格模型,由于Free版的受限,这个模型可能会产生非流行边,并且MeshCount参数只能输入30以内。



| 163% | | |
|--|---|--|
| Non | | |
| O Type O Legend O Step O Legend O Step | Mesh topology completion O BaseMesh O Plane O MeshCount O Inflate Mesh O O Seometry O IsWire | |
| Number Slider | | |
| | | |

最后,我们接入AmebaSmooth模块对模型进行光顺处理,即可得到一个光顺并可以再编辑的网格模型。





模块功能简介

模块功能简介

Domain

用于拾取Rhinoceros物件的模块组。

Ameba2D

用于设置二维拓扑优化条件的模块组,用户可以使用该组下的模块设置荷载、非设计区域及支撑。

Ameba3D

用于设置三维拓扑优化条件的模块组,用户可以使用该组下的模块设置荷载、非设计区域及支撑。

Mesh

将用户的模型转换成可以用于计算的网格模型。

Preprocess

用于计算结果前处理的模块组,用户可使用该组下的模块设置对称约束、材质、优化参数、灵敏度选项、多工况,还可将前处理参数集合起来,以便对接云端服务器。

Postprocess

用于计算结果后处理的模块组,用户可使用该组下的模块查询、显示计算结果,还可以将网格模型进行重构处理。

Cloud

用于与云端服务器交互的模块组,用户可使用该组下的模块进行云计算或登录服务器。

MeshTools

用于对拓扑优化计算出的模型进一步处理。

Cloud

Cloud

用于与云端服务器交互的模块组,用户可使用该组下的模块进行云计算或登录服务器。



Solve

交付云端计算、监控云端计算结果。



Login

登录云端服务器。

Solver



Solver

描述:

登录后,定义好网格,并将荷载,支撑等计算条件接入PreProcessing,就可以使用本模块开始云计算。更详细的使用说明请点击求解窗口。

使用:

默认服务器是"Shanghai",如果是海外用户的可以切换到"Virginia"。

连接完所有的输入端,然后右键模块,选择 Display Solver Window,打开服务器计算窗口,按下窗口按钮 Start 开始计算,按下 Stop 停止运算。

Show :

自动地更新 AmebaStep 模块,实时读取最新回传的文件。

注意:

新版本的是计算反馈是实时计算和回传的,所以当计算收敛到自己需要的时候可以按下Stop结束它。 输入端:

- MeshFile: 将Mesh模块传出的数据传输给此电池。
- key: 动态密码。

Login



Login

描述:

登录服务器。使用Ameba前请先登录服务器。

使用:

双击模块,进入Ameba登录界面,然后登录。

输出端:

• M: 登录信息。

Mesh

Mesh

将用户的模型转换成可以用于计算的网格模型。

| O Path | | |
|---------------|---|----------|
| O Name | | MachEila |
| O Geo | E | Westfile |
| O Size | | |

Mesh模块

对平面或封闭几何体进行网格剖分。该运算器为拓扑优化的前处理网格剖分,2D图形划分为三角形面,3D封闭 几何体划分出四面体单元(依然以三角形面显示)。

Mesh

| O Path | | |
|---------------|---|----------|
| O Name | | MachFile |
| O Geo | H | wieshrie |
| O Size | | |

Mesh(1.0.4版本后将取消此电池)

描述:

对平面或封闭几何体进行网格剖分。该运算器为拓扑优化的前处理网格剖分,2D图形划分为三角形面,3D封闭 几何体划分出四面体单元(依然以三角形面显示)。

使用:

设置好所有输入端,然后右键电池,选择 Generate N_Mesh,开始网格剖分。本模块提供三种剖分算法,一般 来说,三种方法均可使用。



输入端:

- Path: 定义一个存放项目文件的目录。
- Name: 定义一个项目名称。
- Geo: 定义一个分析区域。
- Size: 划分网格的大小。

输出端:

• MeshFile: 连接Display, PreProcessing和Solver进行数据传输。

注意:

(1)如果是2D计算,所在平面必须为XY平面,即平面的所有顶点的坐标的Z值必须为0。

- (2)在设置完Path, Name, Geo后会出现Size range, 而Size大小只能设置为电池下方Size range范围内。
- (3) Path和Name端均不可输入中文和空格等符号。

CustomTriangleMesh

CustomTriangleMesh

描述:

自定义2d网格划分,必须所有的网格为三角网格。

CustomQuadMesh

CustomQuadMesh

描述:

自定义2d网格划分,必须所有的网格为四面网格。

Mesh2D

| Delaunay | | |
|---------------------|------------|-------------|
| O Path | | |
| <mark>○</mark> Name | | MachFile |
| ○ Surface | 2 D | wieshFile O |
| O Size | | |

Mesh2D

描述:

对平面进行三角形网格剖分。该运算器为拓扑优化的前处理网格剖分。

使用:

Path 默认是指向我的文档里,同时设置好Name与Surface,此时电池下部会出现Size范围,此范围是我们推荐的(不要求一定要在此范围内),因为Size过小可能会导致Rhino崩溃。

输入端:

- Path: 定义一个存放项目文件的目录。
- Name: 定义一个项目名称。
- Surface: 定义一个分析区域。
- Size: 划分网格的大小。

输出端:

• MeshFile: 连接Display, PreProcessing和Solver进行数据传输。

注意:

- (1) Surface所在平面必须为XY平面,即平面的所有顶点的坐标的Z值必须为 0。
- (2) Path和Name端均不可输入中文和空格等符号。

Mesh3D

| Delaunay | | |
|---------------------|------------|-------------|
| O Path | | |
| <mark>○</mark> Name | | Mach File O |
| O Brep | 3 D | wieshFile O |
| O Size | | |

Mesh3D

描述:

对封闭几何体进行四面体网格剖分。该运算器为拓扑优化的前处理网格剖分。

使用:

Path 默认是指向我的文档里,同时设置好Name与Brep,此时电池下部会出现Size范围,此范围是我们推荐的(不要求一定要在此范围内),因为Size过小可能会导致Rhino崩溃。

输入端:

- Path: 定义一个存放项目文件的目录。
- Name: 定义一个项目名称。
- Brep: 定义一个分析区域。
- Size: 划分网格的大小。

输出端:

• MeshFile: 连接Display, PreProcessing和Solver进行数据传输。

注意:

- (1) Brep 必须为封闭的实体,即没有外露边缘。
- (2) Path和Name端均不可输入中文和空格等符号。
Mesh3DFromMesh

| Delaunay | | |
|---------------------|---|------------|
| O Path | | |
| <mark>O</mark> Name | | |
| <mark>O</mark> Mesh | M | MeshFile O |
| OAngle | | |
| O Size | | |

Mesh3D From Mesh

描述:

对封闭网格进行四面体网格剖分。该运算器为拓扑优化的前处理网格剖分。

使用:

Path 默认是指向我的文档里,同时设置好Name与Mesh,此时电池下部会出现Size范围,此范围是我们推荐的 (不要求一定要在此范围内),因为Size过小可能会导致Rhino崩溃。 输入端:

- 100 + 010 +
- Path: 定义一个存放项目文件的目录。
- Name: 定义一个项目名称。
- Brep: 定义一个分析区域。
- Angle:由于此基于网格的四面体剖分会稍微的改变网格的边缘,此Angle定义了基础网格面之间的夹角的需要保留细节的最小角度。默认为40角度。(推荐使用默认参数)
- Size: 划分网格的大小。

输出端:

• MeshFile: 连接Display, PreProcessing和Solver进行数据传输。

注意:

(1) Mesh 必须为封闭的网格,即没有外露边缘。

(2)

(2) Path和Name端均不可输入中文和空格等符号。

ReadMesh

| O Path | |
|---------------------|------------|
| <mark>O</mark> Name | MeshFile O |
| O Size | |

Read Mesh

描述:

| 读取之前项目的文件, | |
|------------|--|
|------------|--|

输入端:

- Path: 项目文件的目录。
- Name: 项目名称。
- Size: 划分网格的大小。如果仅仅用于读取网格或回传文件可以不设置,如果要使用此网格计算,则需要输入。

输出端:

• MeshFile: 连接Display, PreProcessing和Solver进行数据传输。

注意:

Path和Name端均不可输入中文和空格等符号。

Domain

Domain

用于拾取Rhinoceros物件的模块组。



PointsDomain

获取选定的点物件。



LinesDomain

获取选定的线段。



CurvesDomain

获取选定的曲线。



SurfacesDomain

获得选定的曲面。

PointsDomain



PointsDomain

描述:

获取选定的点物件。

使用:

右键模块,选择 Set Points (或者双击模块),即直接在Rhino视窗中绘制点物件。 输出端:

• PD: 点物件。

LinesDomain



LinesDomain

描述:

获取选定的线段。

使用:

右键模块,选择 Set Lines(或者双击模块),即直接在Rhino视窗中绘制线段。 输出端:

• LD: 线段。

CurvesDomain



CurvesDomain

描述:

获取选定的曲线。

使用:

右键模块,选择 Select Curves(或者双击模块),即直接在Rhino视窗中选取曲线。 输出端:

• CurveD: 曲线。

SurfacesDomain



SurfacesDomain

描述:

获得选定的曲面。

使用:

右键模块,选择 Select Surfaces (或者双击模块),即直接在Rhino视窗中选取曲面。

输出端:

• SrfD:曲面。

Ameba2D

Ameba2D

用于设置二维拓扑优化条件的模块组,用户可以使用该组下的模块设置荷载、非设计区域及支撑。

| OD | | |
|-------|-----|-----------|
| O Fx | ,,, | l and c O |
| O Fy | 444 | Loaus |
| O Tol | | |

Load2D

施加沿着某一方向上的二维荷载。



TangentLoad2D

定义物体表面的二位剪切荷载。



NormalLoad2D

施加沿着物体表面法线方向的二维荷载。



NonDesignDomain2D

定义二维非设计区域。

Ameba2D

| OUx | | Supports |
|-------|-------------|----------|
| OUy | | supports |
| O Tol | | |

Support2D

定义二维支撑。

Load2D

| OD | | |
|--------------|-----|---------|
| O Fx | ,,, | Loods O |
| O Fy | 444 | Loads |
| O Tol | | |

Load2D

描述:

在2D的分析中,定义一个通用荷载,荷载只能施加在物体表面。

(使用前必须先用mesh电池生成网格)。

使用:

右键选择 ShowSelElement 可以显示荷载所施加的单元,使用单元中心点表示单元。 输入端:

- D: 输入一个荷载的区域 (可以是点、线或面)。
- Fx: 输入在X轴方向的荷载。
- Fy: 输入在Y轴方向的荷载。
- Tol: 区域判定的公差值(输入类型为面时这个值将没有意义)。

输出端:

TangentLoad2D

OD OF Loads O O Tol

TangentLoad2D

描述:

在2D的分析中,定义一个通用荷载,荷载只能施加在物体表面。

(使用前必须先用mesh电池生成网格)。

使用:

右键选择 ShowSelElement 可以显示荷载所施加的单元,使用单元中心点表示单元。 输入端:

- D: 输入一个荷载的区域(可以是线或圆)。
- Fx: 输入在X轴方向的荷载。
- Fy: 输入在Y轴方向的荷载。
- Tol: 区域判定的公差值(输入类型为封闭的实体时这个值将没有意义)。

输出端:

NormalLoad2D

| OD | | |
|-------------|---------|---------|
| O F0 | | Loodo O |
| O F1 | <u></u> | Loads |
| O Tol | | |

NormalLoad2D

描述:

在2D的分析中,定义一个均布荷载,荷载只能施加在物体表面。

(使用前必须先用mesh电池生成网格)。

使用:

右键选择 ShowSelElement 可以显示荷载所施加的单元,使用单元中心点表示单元。 输入端:

- D: 输入一个荷载的区域(可以是线或圆)。
- F0: 左端荷载大小。
- F1: 右端荷载大小
- Tol: 区域判定的公差值(输入类型为面时这个值将没有意义)。

输出端:

NondesignDomain2D



NondesignDomain2D

描述:

在2D的分析中,定义一个非设计的区域(仅仅在2D分析中有效)。

(使用前必须先用mesh电池生成网格)。

使用:

右键选择 ShowSelElement 可以显示不设计的单元,使用单元中心点表示单元。 输入端:

- D: 输入一个荷载的区域(可以是线或面)。
- Tol: 设置以线为基准左右的区域的值(输入类型为面时这个值将没有意义)。

输出端:

• NonD: 输出非设计区域

Support2D



Support2D

描述:

在2D的分析中,定义一个支撑(仅仅在2D分析中有效)。

(使用前必须先用mesh电池生成网格)。

输入端:

- D: 输入一个荷载的区域 (可以是点、线、面)。
- Ux: X轴方向可以移动距离(不输入值为不设置该方向支撑,输入0将该方向上不允许位移,输入数值可设置 位移量)。
- Uy: Y轴方向可以移动距离(不输入值为不设置该方向支撑,输入0将该方向上不允许位移,输入数值可设置 位移量)。
- Tol: 区域判定的公差值(输入类型为面时这个值将没有意义)。

输出端:

• Supports: 输出一个支座。

Ameba3D

Ameba3D

用于设置三维拓扑优化条件的模块组,用户可以使用该组下的模块设置荷载、非设计区域及支撑。

| OD | | |
|-------|---|---------|
| O Fx | | |
| O Fy | Щ | Loads O |
| O Fz | | |
| O Tol | | |

Load3D

施加沿着某一方向上的三维荷载。



NormalLoad3D

施加沿着物体表面法线方向的三维荷载。



NonDesignDomain3D

定义三维非设计区域。



Support3D

定义三维支撑。

Load3D

O D O Fx O Fy <u>///</u> Loads O O Fz O Tol

Load3D

描述:

在3D的分析中,定义一个通用荷载,荷载只能施加在物体表面。

(使用前必须先用mesh电池生成网格)。

使用:

右键选择 ShowSelElement 可以显示荷载所施加的单元,使用单元中心点表示单元。 输入端:

- D: 输入一个荷载的区域 (点、线、面或封闭的实体)。
- Fx: 输入在X轴方向的荷载。
- Fy: 输入在Y轴方向的荷载。
- Fz: 输入在Z轴方向的荷载。
- Tol: 区域判定的公差值(输入类型为封闭的实体时这个值将没有意义)。

输出端:

NormalLoad3D

| OD | | |
|-------|---|---------|
| OF | Щ | Loads O |
| O Tol | | |

NormalLoad3D

描述:

在3D的分析中,定义一个和曲面保持垂直的荷载,荷载只能施加在物体表面。

(使用前必须先用mesh电池生成网格)。

使用:

右键选择 ShowSelElement 可以显示荷载所施加的单元,使用单元中心点表示单元。 输入端:

- D: 输入一个荷载的区域(只能输入面)。
- F: 荷载大小。
- Tol: 区域判定的公差值(输入类型为封闭的实体时这个值将没有意义)。

输出端:

NondesignDomain3D



NonDesignDomain3D

描述:

在3D的分析中,定义一个非设计的区域(仅在3D分析中有效)。

(使用前必须先用mesh电池生成网格)。

使用:

右键选择 ShowSelElement 可以显示不设计的单元,使用单元中心点表示单元。

输入端:

- D: 输入一个荷载的区域(线,面,封闭的实体)。
- Tol: 设置以面为基准左右的区域的值。如果设置是线则是以面为基准左右的区域的值(输入类型为封闭的实体时这个值将没有意义)。

输出端:

• NonD: 输出一个非设计区域。

Support3D

| O Uy | Supports O |
|-------|------------|
| O Uz | |
| O Tol | |

Support3D

描述:

在3D的分析中,定义一个支撑(仅仅在3D分析中有效)。

(使用前必须先用mesh电池生成网格)。

输入端:

- D: 输入一个荷载的区域(可以是点、线、面或封闭的实体)。
- Ux: X轴方向可以移动距离(不输入值为不设置该方向支撑,输入0将该方向上不允许位移,输入数值可设置 位移量)。
- Uy: Y轴方向可以移动距离(不输入值为不设置该方向支撑,输入0将该方向上不允许位移,输入数值可设置 位移量)。
- Uz: Z轴方向可以移动距离(不输入值为不设置该方向支撑,输入0将该方向上不允许位移,输入数值可设置 位移量)。
- Tol: 区域判定的公差值(输入类型为封闭的实体时这个值将没有意义)。

输出端:

• Supports: 输出一个支座。

Preprocess

Preprocess

用于计算结果前处理的模块组,用户可使用该组下的模块设置对称约束、材质、优化参数、灵敏度选项、多工况,还可将前处理参数集合起来,以便对接云端服务器。



Symmetry

对称约束。



Material

材质设置。

| OS | | |
|--------|------|--------|
| O vf | D | Darac |
| O ert | aras | Paraso |
| O rmin | | |

OptParameters

优化参数设置。

| OMeshFile | | |
|-------------------|---|------------|
| O Supports | | |
| OLoads | | |
| OG | | |
| OSubD | + | MeshFile O |
| ONonD | | |
| OSym | | |
| O Paras | | |
| OMat | | |
| O Mat | 1 | |

前处理参数集合。



Sensitivity

灵敏度选项。



多工况设置。

Symmetry

O Sym O Tol Sym O

Symmetry

描述:

如果施加对称约束,那么要定义线(2D)或者平面(3D),作为对称轴或面。 (使用前必须先用mesh生成网格)。

输入端:

- Sym: 输入对称轴(2D)或对称平面(3D)。
- Tol: 公差值。

输出端:

• Syms: 对称约束。

Material



Material

描述:

定义物体材料的属性。

注意:

只有设置为User的时候, E和 u的输入才有效

使用:

右键电池,选择预设的一些材质。

输入端:

- E: 弹性模量。
- u: 泊松比。

输出端:

• Mat: 材料参数。

OptParameters

| O S | | |
|--------|------|--------|
| O vf | D | Daraco |
| O ert | aras | Paraso |
| O rmin | | |

OptParameters

描述:

定义BESO算法的优化参数。

输入端:

• S: 灵敏度。(可从PreProcessing选择预设)

简单来说,灵敏度是单元增减的依据,目前可以选择应变能密度和Mises应力, 当单元体积全部一样时,选择应变能密度或Mises应力的计算结果是一样的, 但单元大小一般都不一样,为了考虑单元体积的影响,选择应变能密度。

• vf: 约束体积分数。

约束体积分数即最终要保留的材料区域的体积占原设计区域的体积的百分数(0-1), 这个值不能过小,否则材料不足以建立一个结构, 计算得到的结构不成立,计算也会不收敛。

• ert: 进化率。

进化率即每一步删减材料的体积百分数(建议0.01-0.05)

• rmin: 过滤半径。(默认为3倍的网格)

可以理解为以第i个单元中点为圆心,半径为Rmin画圆(三维的是球), 根据圆内单元与第i个单元的距离对第i个单元的灵敏度

输出端:

• Paras: 参数集合。

PreProcessing

| O MeshFile | | |
|-------------------|---|------------|
| O Supports | | |
| O Loads | | |
| OG | | |
| O SubD | + | MeshFile O |
| ONonD | | |
| O Sym | | |
| O Paras | | |
| OMat | | |
| | | |

PreProcessing

描述:

将分析的所有定义写入一个文件,作为云计算读取文件。

输入端:

MeshFile:将Mesh电池传出的数据传输给此电池。

Supports:将所有的支座以List接入。

Loads:将所有的荷载以List接入。

G: 重力 (用向量定义重力,可以自定义重力方向和大小)。

NonD: 非设计区域。(如果没有的话,保持为默认)。

sym: 对称约束。(如果没有的话,保持为默认)。

Paras: 优化参数集合

Mat: 材料

输出端:

MeshFile:Mesh文件

Sensitivity

S

MISES应力 🔻 O

Sensitivity

描述:

给出BESO算法灵敏度的一些预设。 输出端:

• S: 灵敏度。

MultipleLoadCase

| O Case1 | | · |
|---------|-----------|---------|
| O Case2 | \square | Loads O |
| O Case3 | | |

MultipleLoadCase

描述:

电池的输入端为荷载工况,一个荷载工况可以由一个或多个荷载组成; 输入端:

- Case1: 第一种工况;
- Case2: 第二种工况;

•••

输出端:

• Loads: 多工况集合。

注意:

当使用多工况功能时, PreProcessing电池的Loads输入端只能连接MultipleLoadCase电池。 示例:



MultipleLoadCase



FEMSettings

O absolute_tol

Orelative_tol

Omaximum iter

settings O

F

OptParameters

描述:

设置3D拓扑优化时有限元迭代计算的控制参数(2D计算时没有用)。 输入端:

- absolute_tol: 绝对误差 默认值为1e-50
- relative_tol: 相对误差 默认值1e-6
- maximum_iter: 最大迭代步数
 默认值50000

迭代求解采用Krylov法 , 对于方程组Ax=b , 第k次迭代计算结果的收敛性检查为下式 : $||r_k||_2 < max(relative tol \times ||b||_2, absolute tol)$ 这里 $r_k = b - Ax_k$ 。

Postprocess

Postprocess

用于计算结果后处理的模块组,用户可使用该组下的模块查询、显示计算结果,还可以将网格模型进行重构处理。

| O MeshFile O Type | MeshO | |
|-------------------------------|--------|--|
| O Step 🔽 O Scale | ValueO | |
| Display 显示计算结果。 | | |
| STEP ↓ → 67 Step 迭代步骤数。 | 0 | |
| O Geometry O IsWire | | |
| RenderDisplay 显示模型。 | | |
| Type Non | | |
| DisplayType | | |
| 显示类型。 | | |

Display

Display

| O MeshFile O Type | 8 | Mesh O |
|----------------------|---|--------|
| OStep | | Value |
| OScale | | valueO |

Display

描述:

将云计算结果可视化在Rhino里面表示。

输入端:

- MeshFile: 将Mesh模块传出的数据传输给此模块。
- Type: 💫 显示类型 ("None" 表示不显示云图 , "Mises" 表示显示Mises应力 , "Principal" 表示显示 主应力)
- Step: 计算的每一步 (依据输入网格不同,计算总步数也不同)

输出端:

- Mesh: 相对应得Step的网格。
- Value: 网格顶点所对应显示类型的结果值。

例子:





Step

 STEP
 → 67
 O

Step

描述:

能依据计算结果,自动调整滑块的最大值。 输出端:

• Step: 计算的步数。

RenderDisplay

O Geometry

O IsWire



RenderDisplay

描述:

将模型显示成白色模型、黑色边线。 输入端:

- Geometry: 待显示的模型。
- IsWire: 是否显示网格框线或曲面边界。

DisplayType

Type None **V** O

DisplayType

描述:

在模型上显示应力、主方向。

BoundaryPoint

BoundaryPoint

描述:

提取荷载和支持节点的索引。
MeshOpt

MeshOpt

网格优化工具包



Rebuild2D

| 将Ameba2D计算得到的网格重构成Nurbs剪切曲面 |
|-----------------------------|
|-----------------------------|



Remesh

对任意几何体进行网格重构。



QuadMesh

四边形剖分几何体,四边形网格重构(InstantMesh算法&Quadriflow算法)。

MeshOpt



TriMesh

```
三角剖分几何体,三角形网格重构(InstantMesh算法)。
```



CPMesh (Circle Packing Mesh)

优化三角形网格,尽可能地使各三角形网格以每个顶点为圆心,顶点到内切圆切点的距离为半径的圆相切

(Circle Packing).

Rebuild2D

O Mesh O Count Surface O

Rebuild2D

描述:

将2D平面网格优化成Nurbs剪切曲面。通常用于2D拓扑优化计算结果的后处理。 输入端:

- Mesh:待优化的网格模型。
- Count:细分点数量,该值越大越贴合原网格。

输出端:

• Surface:输出Trimmed Surface(平面剪切曲面)。

Remesh



Remesh

描述:

对任意几何体就行网格重构,得到闭合网格模型(引用OpenVDB图形库)。可以同时将点、线、网格接入,同时计算。

输入端:

- Geometry: 输入任意几何体 (点、曲线、网格或Nurbs曲面)
- Radius: 当输入点或曲线时,需要输入Radius。默认值为1。输入多个点或曲线时,仅输入一个Radius值则适用于所有元素,如果想要不同半径的效果,可以根据点或曲线的数目输入多个半径值。
- Size: 体素大小是单个填充体积的体素的维度x, y, z。
- Bandwidth: 扩展模型周围的可用体素。此范围内的体素被保留,不在范围内的体素会被删除。
- Iso: 生成的网格与原始模型的精度。它可以被抽象地视为对原模型的正偏移或负偏移。当模型输出产生无效 网格("Invalid Mesh")时,可以对Iso的值作微小的改动即可。
- Adaptivity: 设定了

网格面的均匀性。设定范围为0-1,值趋向于0时网格更加均衡且密集。值越大计算速度越快,面数越少。

输出端:

• Mesh: 重构的网格。

注意1:该功能有可能会产生无效网格(Invaild Mesh),如果产生无效网格,请尝试更改【Size】重试或将 【Iso】端口设为0。

注意2:当接入点或线时,【Radius】端口才有效,此时R的值必须要大于【Size】,【Radius】如果只输入一个值,那么所有的点和线有相同的半径,如果多个值,那么需要一一对应点和线的数量。

```
Remesh
```



引用:

该模块引用了OpenVDB图形库,OpenVDB是一个获得奥斯卡奖的开源c++库,它包含一个新颖的分层数据结构和一套工具,用于在三维网格上高效存储和操作稀疏的体积数据。它由梦工厂动画公司开发,用于通常在故事片制作中遇到的体积应用程序,现在由美国科学院软件基金会(ASWF)维护。更多信息请点

击: https://www.openvdb.org

QuadMesh



QuadMesh

描述:

将"封闭的网格"优化成非常均匀的纯四边形网格。优化结果可能会产生外露边,如果存在外露边可以尝试重新 计算。

输入端:

- Mesh: 需要重构的网格模型。
- FaceCount: 面的数量。
- Crease: 折痕的二面角阈值。
- Boundaries: 对齐边界(仅在网格未闭合时使用)。
- PullBack: 将生成的网格顶点拉回原始模型。
- Algorithm: 算法切换, False时使用InstantMesh算法, True时使用Quadriflow算法(慢,质量好,但是可能会计算失败)。

输出端:

• Mesh: 输出四边形重构后的网格。

右键菜单:



- Solve: 开始计算。
- Stop: 终止计算。

示例:

例1. InstantMesh生成的纯四边网格模型。



例2. Quadriflow生成的纯四边网格模型。

灰阶



算法引用:

 该模块使用了Instant Meshes算法,该算法是引自论文: Instant Field-Aligned Meshes
Wenzel Jakob, Marco Tarini, Daniele Panozzo, Olga Sorkine-Hornung
In ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH Asia 2015)

TriMesh



TriMesh

描述:

三角剖分几何体,三角形网格重构。该模块提供三种算法。InstantMeshes可以画出非常均匀的纯三角形网格, 但是对于开放的网格,边缘处会有缺损;Uniform可以对任意网格划分出均匀的三角形网格,但是对于具有锐利 特征的模型会损失较多的细节;Adaptive可以对任意网格执行密度自适应地划分网格,但是对于具有锐利特征的 模型会损失较多的细节。

输入端:

InstantMeshes模式:

- Geometry: 需要重构的几何模型。
- FaceCount: 面的数量。
- Crease: 折痕的二面角阈值。
- Boundaries: 对齐边界(仅在网格未闭合时使用)。
- PullBack:将生成的网格顶点拉回原始模型。

Uniform模式:

- Geometry: 需要重构的几何模型。
- Length: 目标网格边长度。
- Iterations: 优化最大迭代步数。
- Projection: 是否投影回原模型

Adaptive模式:

- Geometry: 需要重构的几何模型。
- MinimumLength: 最小目标网格边长度。

- MaximumLength: 最大目标网格边长度。
- Tolerance: 误差阈值。
- Iterations: 优化最大迭代步数。
- Projection: 是否投影回原模型。

输出端:

• Mesh: 输出三角形重构后的网格。

右键菜单:



示例:

例1. InstantMesh模式下生成的纯三角网格模型。





例2. Uniform模式下生成的纯三角网格模型。



例3. Adaptive模式下生成的纯三角网格模型。



算法引用:

• 该模块使用了Instant Meshes算法,该算法是引自论文:

Instant Field-Aligned Meshes

Wenzel Jakob, Marco Tarini, Daniele Panozzo, Olga Sorkine-Hornung

In ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH Asia 2015)

CPMesh



CPMesh (Circle Packing Mesh)



描述:

优化三角形网格,尽可能地使各三角形网格以每个顶点为圆心,顶点到内切圆切点的距离为半径的圆相切 (Circle Packing)。

CP Mesh (Circle Packing Mesh)最初是为了使建筑和设计中的自由曲面合理化(生成无扭曲节点)而开发的,如上图所示,它是一个三角形网格,绘制其内切圆可以形成一种Packing,以每个顶点为圆心,顶点到内切圆切点的距离为半径绘制球,这样就又得到了一个球Packing,以内切圆的中心轴线彼此相连又能够产生一种六边形的无扭曲支撑结构(图中红色的六边形结构)。为了计算优化CP Mesh,我们首先需要建立一个基于原始网格的优化问题。因此这里需要通过建立一个能量函数来实现的,它必须能够测量Circle Packing特性、优化网格到原始网格的距离以及优化网格的边界到原始网格边界的距离。换句话说,无论我们使用什么能量函数,总是会对原始网格产生偏差,因此这个优化并不能对任意曲面有效,只能产生近似的Circle Packing。输入端:

- Mesh: 需要重构的网格模型。
- MaxIter: 优化的最大迭代步数。
- Fixed: 是否锚固开放网格边界。

输出端:

- Mesh: 输出优化后的网格。
- Circles: 输出Circle Packing曲线。
- Radii: 输出每个Circle的半径。



MeshTools

MeshTools

用于对拓扑优化计算出的模型进一步处理。



Smooth

使用Laplacian Smoothing算法处理网格模型,能使网格更光顺。



Subdivision

使用Catmull-Clark或者Loop两种算法细分网格。



MeshDual

生成对偶网格。



FillHoles

填补网格洞。



MeshChecker

检查网格质量,网格是否存在非流形边或非流形点。



MeshPipe

根据线段生成网格管,通常用来生成方便有限元计算的杆件模型。



OffsetMesh

偏移网格,挤出网格厚度。



MeshWeld

焊接网格。



AdjancentFaces

根据面索引查找相邻面。



CornerFaces

根据面索引查找对角面。



Skeleton2D

输入平面封闭曲线、平面曲面或平面网格,生成骨格线(中轴线)。该模块提供了两个算法,分为常规模式和鲁 棒模式,分别针对不同的应用场景。



Skeleton3D

输入封闭网格或闭合实体,生成骨格线(中轴线)和椎骨线(截面线)。



MeshTools

CloestVertex

输入点集,在指定阈值下查找网格中各自最近的顶点的索引。



CurvatureAnalysis

计算模型的离散曲率。可以选择计算主曲率、高斯曲率和最大曲率。



Simplification

简化模型,减少网格面数量,简化后会变成纯三角形网格(四边形网格会先被转化成三角形网格再简化)。

Smooth



AmebaSmooth

描述:

使用Laplacian Smoothing算法处理网格模型,能使网格更光顺。 输入端:

- Mesh: 输入网格模型。
- Level:迭代次数。次数越高越光顺,但是模型体积也会缩小。
- Anchors : 需要锚固的顶点的索引。
- Fixed : 是否锚固开放网格的网格边界。

输出端:

• Mesh:输出光顺的网格模型。

示例:



对于一些未焊接网格需要先使用MeshWeld进行焊接。

Smooth



结合ClosetVertex可以将任意网格上的顶点进行锚固。



Subdivision



Subdivision

描述:

使用Catmull-Clark或者Loop两种算法细分网格。MeshOptions可控制Subdivision参数,可以添加Crease和 Anchor等限定条件。

输入端:

- Mesh: 待圆滑的目标网格模型。
- Types: 细分算法类型。如果输入0,则采用Catmull-Clark细分算法,如果输入1,则采用Loop细分算法。
- Level: 迭代次数。次数越高越光顺, 但是模型体积也会缩小。
- Mesh Options: 细分设置参数,可在MeshOptions中设定。

输出端:

• Mesh: 输出细分后的网格模型。

示例:

例1. 使用Catmull-Clark细分算法细分Box





例2. 使用Loop细分算法细分Box





算法介绍:





Catmull-Clark Subdivision算法详情: https://en.wikipedia.org/wiki/Catmull-Clark_subdivision_surface



Loop Subdivision算法详情: https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_subdivision_surface

MeshDual



MeshDual

描述:

取每个面的中心点,相邻面的中心点互相连接,生成网格的对偶图形。四边形网格的对偶图还是四边形,三角形 网格的对偶图为多边形,具体多边形边数视网格的顶点价数而定。

输入端:

- Mesh: 输入一个网格。
- withBoundary: 在求解对偶的过程中是否考虑边缘。

输出端:

- Polyline: 输出对偶图(多段线形式)。
- Ngon: 输出多边形网格。

算法描述:

一般来说,这个算法用于设计建筑幕墙。对偶算法产生的多边形的边数由网格顶点所连接的三角面的数量决定 (在计算机图形学中叫做顶点的价),因此对偶算法是跟网格质量息息相关的。如果你想得到尽量多的六边形线 框,那么你需要先调整你的输入网格,保证其所有的顶点仅连接6个三角形。



拓展:

在工程中,往往采用离散化建造的方法来拟合设计出来的曲面,说到离散化就不得不提拟合曲面用的单元形式。

本文档使用 看云 构建

• 三角形面板

优点:1.三角形的三个顶点一定共面(三点共面原理)。因此三角形面板一定是平面板。2.最基本的计算机网格表达方式,不需要复杂算法,处理简单。

缺点:1.三角形是构成闭合图形的最简单形式,因此在拟合复杂曲面上,所需要的三角形的数量非常庞大。 在加工和组装的过程中会带来巨大的时间消耗,施工效率低下。2.三角形拓扑形式中,共用顶点情况多变 (可能出现多个三角形共用同一顶点的情况),在工程中,这种情况带来的结果是三角形面板的节点会有非 常多的异形节点,难以生产制造。3.容易造成误差。使用三角形拟合曲面的误差主要来自于两个方面,一方 面面板自身是有厚度的,由二轴数控机床切割出来的三角形面板,其切割面板的边缘为90度,在拟合复杂曲 面的过程中,90度的切边会因厚度而产生误差,庞杂数量的三角形拼合在一切就会产生巨大的误差积累。另 一方面,由于数量巨大,大量的嵌板和自身厚度带来的误差会使组装过程变得十分困难,在人工施工时难免 会产生误差。

• 四边形面板

优点:1.四边形面板的面板数量要比三角形少很多。2.节点易控制,四边形面板的节点一般只连接四块面板, 很少出现特殊节点。

缺点:1.四边形的四个点不一定共面。在工程上处理的手法一般要么使用多轴数控机床,要么采取优化算法 将四边形平板化。2.即使相对于三角形来说四边形嵌板的数量有所减少,但其基数依然庞大,拼装仍会存在 诸多问题。

• 六边形面板(对偶算法)

优点:1.面板数量较四边形更少。2.由于由对偶算法产生,因此节点数继承原网格的边数(三角形网格对偶产 生的六边形,节点数一定为3)。3.组装简便。

缺点:1.由对偶产生的新网格,其边缘不好处理。2.计算机不支持多于四边的网格显示。3.难以后期处理,需 要专业的算法。

FillHoles



FillHoles

描述:

填补网格洞。当网格外露边的边数小于4时,用一张网格面封闭,如果多于4,那么会生成一组共用外露边界中心 点的三角形网格面来填补网格洞。

输入端:

• Mesh: 输入网格。

输出端:

• Mesh: 输出闭合网格。





MeshChecker



MeshChecker

描述:

检查网格质量,网格是否存在非流形边或非流形点。 输入端:

• Mesh: 输入一个网格。

输出端:

- Mesh: 输出一个被焊接好的网格。
- CheckReport: 反馈网格信息。
- Non-Manifold Edges: 如果你的网格有非流形边,那么这个端口会输出这些非流形边。

MeshPipe



MeshPipe

描述:

根据线段生成网格管,通常用来生成方便有限元计算的杆件模型。 输入端:

- Line: 输入线段。
- Sides: 网格管截面的边数。
- Radius: 网格管半径。
- Cap: 是否将网格管封闭。
- Merge: 是否要将所有网格管合并成一个网格。

输出端:

• Mesh: 输出网格管。



| Sides 4 Radius 0 0.37 1 Toggle True | |
|---|--|
| Toggle False | |

OffsetMesh



OffsetMesh

描述:

沿网格顶点法向偏移网格。

输入端:

- Mesh: 输入一个网格。
- Distance: 偏移距离。
- IsBothSides: 是否要向两侧偏移。
- IsClosed: 是否要生成闭合实体网格。

输出端:

• Mesh: 输出偏移后的网格。



MeshWeld



MeshWeld

描述:

焊接网格。

输入端:

- Mesh: 需要焊接的网格。
- tol: 焊接网格的阈值 (通常保持默认)。

输出端:

• Mesh: 输出焊接后的网格。

示例:



AdjancentFaces



AdjancentFaces

描述:

```
根据面索引查找相邻面。
```

输入端:

- Mesh: 输入网格。
- Index : 输入您想要找到的其相邻面的面索引。

输出端口:

• Indices:输出相邻面的指数。

CornerFaces



CornerFaces

描述:

根据面索引查找对角面。

输入端:

- Mesh: 输入网格。
- Index: 输入需要查找的网格面的索引。
- IncludeSelf:输出其对角面的索引。

输出端口:

• Indices:输出对角面的指数。

Skeleton2D



Skeleton2D

描述:

输入平面封闭曲线、平面曲面或平面网格,生成骨格线(中轴线)。该模块提供了两个算法,分为常规模式和鲁 棒模式,分别针对不同的应用场景。

常规模式

常规模式需要手动定义外部线和内部线,对于二维平面图形通常只有一条外部线和多条内部线。该算法能得到由 较少的线段组成的骨格线,但是不够鲁棒。



输入端:

Outer: 输入外围的闭合平面曲线。

Holes: 输入内部的闭合平面曲线 (如果没有可以不输入)。

Count: 骨格线 (中轴线) 精度。

示例:



鲁棒模式

鲁棒模式拥有更好的算法鲁棒性,可以适用于广泛的平面几何题提取骨格线。但是生成的骨格线是由碎线拼接而成。



输入端:

- Geometry: 输入平面几何体(平面封闭曲线、平面曲面或平面网格)。
- Count: 骨格线 (中轴线) 精度。

输出端口:

• Skeleton:以线段的形式输出骨格线(中轴线)。

示例:







Skeleton3D



Skeleton3D



描述:

输入封闭网格或闭合实体,生成骨格线(中轴线)和椎骨线(截面线)。 输入端:

• Geometry: 输入封闭网格或闭合实体。

输出端口:

- Skeleton:以线段的形式输出骨格线(中轴线)。
- Verterbrae: 以线段的形式输出椎骨线(截面线)。 示例:
ClosetVertex



CloestVertex

描述:

输入点集,在指定阈值下查找网格中各自最近的顶点的索引。 输入端:

- Mesh: 输入网格。
- Points : 输入点集 , 查找网格中各自最近的顶点。
- Threshold:查找的距离阈值。

输出端口:

• Indices:返回顶点索引。

CurvatureAnalysis



CurvatureAnalysis

描述:

计算模型的离散曲率。可以选择计算主曲率、高斯曲率和最大曲率。 输入端:

- Geometry: 输入几何体模型;
- Type: 显示风格,默认为0(HeatMapper),设置为1时为TrafficMapper,设置为2时为GreyMapper。

HeatMapper-Type = 0



TrafficMapper-Type = 1



GreyMapper-Type = 2



输出端口:

- Mesh: 输出计算结果网格模型;
- Value: 输出离散顶点的曲率值。

选项:



• MeanCurvature: 计算模型的主曲率;



• GaussCurvature: 计算模型的高斯曲率;



• MaxAbsCurvature: 计算模型的最大绝对曲率。



Simplification



Simplification

描述:

简化模型,减少网格面数量,简化后会变成纯三角形网格(四边形网格会先被转化成三角形网格再简化)。 输入端:

- Geometry: 输入几何体模型;
- Aspect: 简化网格时网格边的长宽比;
- NormalDeviation: 法向偏差。简化模型时对网格面法向的影响偏差。
- TargetPercentage: 目标网格面数量与输入网格面数量的比值。

输出端口:

• Mesh: 输出简化后的网格模型。

Parameterization



Parameterization

描述:

三角网格参数化技术。网格参数化可以把三维模型,通过构建相应的数学系统,映射到二维平面。映射后每个网格顶点的坐标由(x,y,z)转变为(u,v,0),相当于Grasshopper中【Surface Closest Point】运算器的UVPoint

端口的离散版。常作为网格算法的底层算法用于贴图、网格重构和复杂曲面展开等技术。 输入端:

- Geometry: 输入开放的几何体模型;
- Method: 网格参数化方法。输入'0' = Tutte重心映射(Tutte Barycentric Mapping); '1' = 离散保面积参数化(Discrete Authalic Parameterization); '2' = 离散保角参数化(Discrete Conformal Map); '3' = 浮点中值坐标(Floater Mean Value Coordinates); '4' = 最小二乘保角参数化(Least Squares Conformal Maps); '5' = ARAP参数化(As Rigid As Possible Parameterization)。关于这些算法更详细的信息可以访问CGAL_Parameterization
- BorderType : 边界类型。

输出端口:

- Mesh: 输出参数化后的网格模型。
- UV: 输出参数化后的顶点。

拓展:



三角形网格参数化的目的是获得此三角形网格在一个特定的参数化域的三角化的映射。也就是把网格模型上的每 个三角形映射到参数化域上的三角形。映射后的域三角形和源三角形在形状上通常会发生变化,从而产生角度扭 曲和面积扭曲。参数化映射的目标是使整个网格上的三角形这些扭曲之和最小化。除了可展曲面(Develop Surface)的网格模型才能获得没有扭曲的参数化映射,如圆柱,圆锥等。这种没有扭曲的参数化称为距参数化 (Isometric Parameterization)。使角度扭曲最小化的映射称为保角参数化(Conformal Parameterization),使面积扭曲最小化的映射称为保面积参数化(Authalic Parameterization)。 总的来说,参数化问题就是:给定一个由空间点集组成的三角网格和一个二维参数域。求一个参数域上的点Pi到 网格上的点pi的——映射。使得参数域上的网格与原网格拓扑结构同构,并保证参数与上的三角形步重叠的同时 谋求某种与原始网格之间几何变量的变形的最小化。



保面积参数化(Discrete Authalic Parameterization)

上图为一个保面积参数化的实例。同样的人脸曲面被映射到平面圆盘,通过整体缩放变换,人脸曲面的总面积等 于平面圆盘的总面积。我们在人脸曲面上任选一个子区域S,映射将S映射到平面一个区域,则曲面上的区域面积

等于平面区域的面积。



保角参数化 (Discrete Conformal Map)

上图为一个保角参数化的实例。这一映射将一三维人脸曲面映射到平面圆盘上。我们在人脸曲面任意画两条相交曲线,这两条曲面上的空间曲线被映射到平面上的两条曲线,空间曲线的交点被映成平面曲线的交点,在交点处,空间曲线的夹角等于平面曲线的交角。这两条空间曲线任意选取,其交角被映射完美保持。

ARAP参数化(As Rigid As Possible Parameterization)

ARAP参数化是一种基于迭代能量最小化过程的保形方法。要求三角形的变换矩阵只能是旋转矩阵,也就是所有的三角形要求是刚性的,不能发生拉伸形变。这样可以尽可能地维持三角形原来的形状,从而就可以尽可能地保持三维模型的整体形状。

应用:

一、曲面划分与展开技术



二、曲面贴图技术



三、网格重构技术





民用飞机耳片连接结构的拓扑优化

民用飞机耳片连接结构的拓扑优化

民用飞机耳片连接结构的拓扑优化

- 。 民用飞机耳片连接结构的拓扑优化
- 。 计算说明
- 。 注意
- 。 示例
 - 0. 引言
 - 1.建立模型。
 - 2. Ameba优化
 - 1) 划分网格
 - 2) 定义支撑
 - 3) 定义载荷
 - 4) 定义非设计区域
 - 5) 定义其他参数
 - 6) 输入动态码,进行计算
 - 7)优化完成
 - 3. 后处理
 - 1)网格重构
 - 2) 工程化处理
 - 3)转化为四边形网格
 - 4)转化为SubD模型
 - 5)转化为Nurbs模型
 - 6) 后期编辑
 - 7) 最终渲染图

计算说明

3D计算,对一个封闭的3D物体进行优化计算,可以是任意封闭的三维实体。

注意

所有3D计算的物体必须是封闭的几何体。

示例

我们3D计算都在Rhino里面Perspective视图进行。

0. 引言

接头是飞机上常用的连接结构。耳片接头通常配合螺栓和轴承使用,并能够传递较高的集中载荷,广泛用在起落架大接头、发动机吊挂、操纵面铰链、平尾后梁与后机身连接的转轴接头、舱门铰链及一些需要拆卸的连接部位。

本例使用Ameba对一个双耳接头进行概念设计,优化得到的结构不仅满足载荷工况的约束且重量更轻。本例不过 是抛砖引玉,欢迎大家提出更多的意见和建议,一起交流学习。

1. 建立模型。

根据设计需求,在rhino中建立双耳接头模型。 Perspective



注:在rhino中对耳片和底座连接部分倒角时容易出错,形成非闭合的面,会对后期的mesh造成影响,一定要确保模型是一个实体。

2. Ameba优化

1) 划分网格

Mesh成功后,我们会看到有文字提示:Generated successfully,注意mesh.xml file不要超过6M。



模型上布满了蓝色的网格线,可根据需要更改Size大小。



2) 定义支撑

在螺栓孔的地方设定支撑。



如下图定义了XYZ方向的固定支座。



3) 定义载荷

在轴向、横向和斜向载荷在,耳片主要会发生剪切撕裂、挤压破坏和拉伸破坏。



螺栓与耳片一般采用过渡配合,考虑到使用过程中允许螺栓转动,在孔的上方分别设定了轴向、横向和斜向的线 载荷。



调整各个方向上力的大小。

民用飞机耳片连接结构的拓扑优化

| | 2 curve |
|---|------------------------|
| LinesDomain O | Domain |
| Number Slider | OFx |
| Number sider | OFy <u>III</u> Loads O |
| | OFz |
| | OTolerance |
| | 2 curve |
| | Domain |
| LinesDomain O | OFx |
| | OFy <u>///</u> LoadsO |
| Number Slider 0.500 0 | -OFz |
| | OTolerance |
| | 2 |
| / LinesDomain C | Domain |
| K Ellesbolland | -OFx |
| | OFy III Loads O |
| Number Slider 0 -0.500 | OFz |
| Number Slider 0.500 O | OTolerance |
| | |
| LinesDomain G | O Domain |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | -OFX |
| Number Slider | OFy III Loads O |
| Number sider 0.2000 | OFz |
| | OTolerance |
| | |
| In Lines Domain C | 2 curve |
| Chresbornan G | OF |
| | |
| Number Slider 0 -0.200 | |
| | OTelerance |
| | Orbierance |
| | |

4) 定义非设计区域

考虑到要保持各个孔的形状和大小不变,将这几个地方设定为非设计区域。Tolerance设置为Size的两倍。



5) 定义其他参数

本例约束体积分数为30%,进化率设为0.01,材料设为铝合金,其他参数保持默认。

民用飞机耳片连接结构的拓扑优化

| Number Slider | OSensitivity |
|---------------|--------------|
| Number Slider | Ormin |
| | Aluminum |

6) 输入动态码,进行计算

输入动态码,进行云计算。

| | AmebaMeshFile Supports Loads Gravity Nondesigndomains Symmetry Parameters Material | AmebaMeshFile O | O MeshFile O Key |
|---|---|-----------------|---------------------|
| ſ | Panel | | |

双击Login模块,点击Start进行求解。



在求解时也可实时查看应力分布情况。



7)优化完成

计算完成后,我们得到一个较为粗糙的网格模型。

Perspective -



3. 后处理

我们可以用Ameba的Mesh Tools对模型进行编辑。本例用到的后处理模块还在测试阶段,很快就会上线。

1)网格重构

用Remesh模块进行网格重构,同时可以用MeshChecker检查网格质量,如果有非流形边的话,可调整Size直到 没有非流形边。



重构后的模型。

Perspective |+



2) 工程化处理

对模型进行工程化处理,使线条更加柔和,便于加工与制造。可根据需要来调整Level。



工程化处理后的模型。



3)转化为四边形网格

用QuadMesh模块将网格转化为四边形网格,右键点击此模块,选择Solve进行求解。



所有网格均为四边形的模型。

民用飞机耳片连接结构的拓扑优化



4)转化为SubD模型

将最终得到的Mesh烘焙出来,在rhino中用SubDfrommesh命令将其转换为SubD模型



5)转化为Nurbs模型

用MeshtoNurb命令将SubD模型转换为Nurb模型



6) 后期编辑

当模型转换为Nurbs模型后,我们可以在rhino中对其进行编辑,本例中,在孔处加了上下表面水平的轴套,保证零件可以装配。



7) 最终渲染图



求解窗口

准备工作

首先,使用Ameba前,请先使用Login模块登录,服务器会自动验证用户的授权信息。接着用户需要根据设计要求定义荷载、支撑等优化条件,并将所有它们接入PreProcessing模块,当上方已经显示"Written successfully!"时表明写入成功,可以开始计算。最后双击打开Solve模块调出计算窗口即可。 注意:每次登录有24小时有效期,有效期过期或关闭Rhinoceros仍然不会打断已经开始的计算。注册账户请到:ameba.xieym.com



BESO

基于双向渐进结构优化法(BESO)技术的拓扑优化软件。

参数化

采用Rhino-Grasshopper参数化平台进行建模及后处理,充分利用社区丰富的插件资源。

云计算

基于云端技术的高速有限元拓扑优化计算。

灵活性 独立优化计算库,开源的前后处理格式,优秀的拓展性能,可灵活连接外部

关于Ameba

Ameba,变形虫,中文音译为阿米巴,所以也叫做阿米巴原虫。它是一种单细胞原生动物,仅由一个细胞构成,可以根据需要改变体形。

谢亿民院士领导的中国团队——谢亿民科技,根据他提出的双向渐进结构优化法(BESO),研发了基于该算法的拓扑优化设计软件Ameba。用户可根据设计需要,对初始设计区域 施加力学等边界条件,通过软件计算进行优化,求解时设计区域会像变形虫那样进化成各种形状,最终获得传力合理且仿生的形态。

谢亿民团队旨在为设计师提供先进且简单易用的拓扑优化工具,助力创意灵感,加速产品设计。





开始计算



Solve 模块并选择 "Open the Solve Window",你也可以直接双击该模块,两种操作均可打开求解器窗口。



接着你需要选择一个服务器,上海服务器或者美国Virginia服务器,然后点击Start按钮。稍作等待,求解面板显示"The calculation has started. Please wait patiently."时说明计算已经开始,接下来就请耐心等待求解完成即可大概十分钟(实际等待时间取决于你的模型大小、工况设置以及网速等因素),计算完成后可以通过Display模块来查看模型。

窗口介绍

1. 标题栏:标题信息,显示当前Ameba版本号。

2. 求解信息面板:显示文件传输情况、错误信息以及求解过程。

3. 折线图: 这是一个以体积分数(Volume fraction)、总应变能(Total energy),和迭代次数的折线图。随着 迭代次数的的增加,折线图上的体积分数线最终会下降到用户在前处理时设置的目标体积分数,总应变能线在计 算过程中越趋于稳定,结果越容易收敛。当体积分数满足指定要求并且总应变能趋于稳定后,即可获得收敛结 果。如果超过200次迭代计算后结果都没有收敛,求解则会自动停止。



4. 按钮介绍:

- Start: 开始求解。点击求解后, Start按钮会出现一个读秒器, 用来监测服务器连接情况。如果读秒器长时间 停止, 说明服务器连接出现问题。
- Stop: 关闭进程。
- Show: 点击后变成高亮Auto, 此时可以实时显示计算过程中的模型。
- Offline: 离线计算,当你的Rhino关闭时依然不会切断计算进程,该功能为Pro功能。

5. Server: 在求解计算之前必须先选择服务器,上海服务器或位于美国的Virginia服务器,海外用户推荐使用 Virginia服务器。Local服务器为开发人员测试专用。



错误报告及解决方案

- 由于Docker启动,点击Start后到真正开始求解需要等待大概30秒左右,当出现 "The calculation has already started."时说明计算已经开始。有时候这段话可能会出现得稍晚,如图中,前三次迭代的结果已经反馈才显示出这段话,这是因为Docker开启时间无法精确确定的缘故,该bug不会影响计算结果,无需担心。
- "mesh.xml is larger than 6MB.": 出现这个问题说明您的网格划分过于密集,网格文件大小大于6MB(内测版限制,在Pro版会解除这个限制)。出现这种状况请将最开始划分网格的Size端数值调大,以降低网格数量,减少网格文件大小。
- "Memory Overflow.": 内存溢出,这说明您的模型和工况设置过于复杂。您需要减少网格的数量或简化荷载、支撑的工况设置。
- "Please check your case of loads or supports": 荷载和支撑工况设置出现问题。可能是荷载直接加载到了 支撑上。请仔细检查荷载和支撑工况设置。
- "Can not connect to the server.":您的网络无法连接到服务器。请仔细检查网络连接、防火墙或者杀毒软件。少数情况会有杀毒软件阻止连网的情况。
- "Your key has been overdue. Please regenerate a new key!": 您的计算动态密码已经过期,请重新登陆 https://ameba.xieym.com/key/获取新的动态密码。

更新日志

2018.03.31 Ameba 0.6.0 发布.

2018.03.31 Ameba 0.6.0 user manual(Chinese version) 发布

2018.04.16 Ameba 0.6.0 user manual(English version) 发布

- 2018.04.23 Ameba 0.6.1发布:
 - 1. 续点传输,解决传输中断问题;
 - 2. 优化回传速度;
 - 3. 优化Display电池网格显示速度;
- 2018.06.22 Ameba 0.6.2发布:
 - 1. Mises应力和主应力云图显示功能;
 - 2. 增设美国服务器;
 - 3. 支持曲面Load和Support;
 - 4. 电池的计算不再卡主界面。

2018.07.27 Ameba 0.6.3发布:

1. 加入多工况优化功能;

- 2. 可视化的并实时回传计算信息和结果;
- 3.优化计算速度

2018.08.30 Ameba 0.6.4发布:

- 1. 全新的模块显示风格;
- 2. 新增RenderDisplay、AmebaSmooth、Rebuilding2D和Remeshing3D模块;
- 3. 计算可以支持任意荷载区域
- 4. 计算可以支持任意非设计区域
- 5. 采用更节省资源的支座和荷载显示方式